

Bausatz: Parfüm Zerstäuber

Benötigtes Zubehör:

- 7mm Mandrel
- Distanzhülsen für Parfüm Zerstäuber
- Bohrer:15,1mm und 15,4mm
- Pen Blank ca. 2,0 x 2,0 x 8cm
- Oberflächenfinish (Aussie Oil, HUT PPP Riegel, ...), Kleber, ...

Anleitung

1. Pen Blanks 1 - 2 mm größer als die Messinghülsen zuschneiden
2. Messinghülsen mit Stahlwolle oder Schleifpapier aufrauen
3. Hülsen in die gebohrten Pen Blanks kleben (Sekundenkleber, Titebond Kleber, . . .)
4. Stirnseiten der Pen Blanks bis auf die Messinghülsen bündig schleifen/fräsen
5. Montieren sie die Distanzhülsen und Pen Blanks auf das Mandrel
6. Drehseln sie die Pen Blanks in ihre gewünschte Form
7. Nachdem die Oberfläche völlig ausgehärtet ist kommen wir zu dem Zusammenbau

Zusammenbau der Kappe:

1. Pressen sie jeweils eine Kappe in eine Messinghülse
2. Falls die Halterung noch nicht in der längeren Messinghülse steckt, so schieben sie diese in die Hülse
3. Nun pressen sie den Zentrierring mit dem kürzeren Teil in die längere Messinghülse (die Hülse, in der auch die Halterung steckt)
4. Nun können sie den Zerstäuber mit der Pipette füllen und diese in die Hülse mit der Halterung schieben
5. In die Innenseite der Kappe kleben sie die Filzstreifen, somit hält die Kappe am Parfümzerstäuber

