

Drechselshop Kramer

Salz & Pfeffer Streuer-Set

Benötigtes Zubehör:

- Bausatz für Salz und Pfeffer Streuer
- 2 Holzklötze je ca. 11,4 x 5,5 x 5,5
- Distanzhülsen, Mandrel
- 1" (25,4mm), 1-3/8" Forstnerbohrer,
- Oberflächenfinish z.B. Aussie Oil, Melamin Lack, ...
- Kleber (CA-Kleber, Polyurethan Kleber, ...)



Anleitung

1. Bohren sie die Klötze gem. Bild 1
2. Spannen sie den Klotz gem. Bild 2 auf das Mandrel auf
3. Drechseln sie die gewünschte Form – Bild 3
4. Oberfläche auftragen
5. Metallrohr mit Schleifpapier aufrauen und einkleben
6. Kappe einkleben
7. Nach dem Befüllen des Streuers, die Unterseite mit dem Gummistopfen verschließen

